

SX-KN930

The **KN930** is based on the **KN920** but with an added **MUSIC STYLE SELECT** function and modifications to **SOUND**, **RHYTHM** and **MANUAL SEQUENCE PADS** contents. Otherwise, specifications are the same as the **KN920**. For instructions on how to operate the **KN930**, see the **KN920** section in the instruction manual provided with the product. The **KN930** differs from the **KN920** in the following ways.

■ **Control and function** (page 8 and 9)

With the **KN930**, **SOUND** and other lists are labeled on the panel as shown below.

■ **Music Style Select** (page 54)

The **KN930** comes with a **MUSIC STYLE SELECT** function. Operate it exactly as explained in that section except press the **ONE TOUCH PLAY** button in step 1.

Modell **KN930** basiert auf Modell **KN920**, unterscheidet sich aber durch die zusätzliche **MUSIC STYLE SELECT**-Funktion und Modifikationen am **SOUND**-, **RHYTHM**- und **MANUAL SEQUENCE PADS**-Dateninhalt. Alle weiteren Spezifikationen sind mit Modell **KN920** identisch. Für Hinweise zur Bedienung des Modells **KN930** sich auf das Kapitel für den **KN920** in der beim Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung beziehen. Modell **KN930** weist im Vergleich zu Modell **KN920** die nachstehend aufgeführten Unterschiede auf.

■ **Steuerung und Funktionen** (Seiten 8 und 9)

An Modell **KN930** sind die **SOUND**-Liste sowie weitere Listen an der Verkleidung angebracht, wie nachstehend gezeigt.

■ **Music Style Select** (Seite 55)

Modell **KN930** weist eine **MUSIC STYLE SELECT**-Funktion auf. Diese Funktion ist so zu verwenden, wie dies im betreffenden Kapitel beschrieben ist—mit der Ausnahme, daß in Schritt 1 die **ONE TOUCH PLAY**-Taste gedrückt werden muß.

Le **KN930** est basé sur le **KN920**, mais avec la fonction **MUSIC STYLE SELECT** ajoutée et des modifications au contenu de **SOUND**, **RHYTHM** et **MANUAL SEQUENCE PADS**. Sinon, les spécifications sont les mêmes que pour le **KN920**. Pour les instructions concernant le fonctionnement du **KN930**, voir le chapitre **KN920** dans le manuel d'instructions fourni avec le produit. Le **KN930** est différent du **KN920** des façons suivantes.

■ **Contrôles et fonctions** (page 8 et 9)

Avec le **KN930**, **SOUND** et autres listes sont étiquetés sur le panneau comme montré ci-dessous.

■ **Music Style Select** (page 54)

Le **KN930** est équipé d'une fonction **MUSIC STYLE SELECT**. La faire fonctionner exactement comme expliqué dans ce chapitre, sauf qu'il faut presser la touche **ONE TOUCH PLAY** dans l'étape 1.

De **KN930** is gebaseerd op de **KN920** maar heeft een **MUSIC STYLE SELECT** functie en diverse modificaties in de inhoud van de **SOUND**, **RHYTHM** en **MANUAL SEQUENCE PADS**. Voor de rest zijn de specificaties gelijk aan die van de **KN920**. Voor de bediening van de **KN930** wordt verwezen naar het gedeelte in de gebruiksaanwijzing waar de bediening van de **KN920** wordt beschreven. De verschillen tussen de **KN930** en de **KN920** zijn als volgt:

■ **Bedieningsfuncties** (blz. 8 en 9)

Bij de **KN930** worden de **SOUND** en andere lijsten op het paneel aangegeven zoals hieronder afgebeeld.

■ **Music Style Select** (blz. 54)

De **KN930** is uitgerust met een **MUSIC STYLE SELECT** functie. Voor de bediening van deze functie wordt verwezen naar het betreffende gedeelte, alleen moet u in stap 1 op de **ONE TOUCH PLAY** knop drukken.

MANUAL SEQUENCE PADS	
01-02 EFFECT	10 JAZZ
03 COMICAL	11 LATIN
04 SHOWBIZ	12 HIT & CRESCENDO
05 ARPEGGIO	13 USER MEMORY
06 ROCK	
07-08 DANCE	
09 FUNK	

RHYTHM	
001-010 8 BEAT	064-068 BIG BAND
011-022 16 BEAT	069-079 SWING & JAZZ
023-037 ROCK	080-083 SHOW TIME
038-042 SOUL	084-090 COUNTRY
043-049 FUNK & FUSION	091-098 U.S. TRAD
050-060 DANCE POP	099-110 MARCH & WALTZ
061-063 TRAD DANCE	111-128 LATIN

SOUND		
001-015 PIANO	076-084 ORGAN	129-148 BASS
016-026 MALLETT	085-088 ACCORDION	147-156 SYNTH LEAD
027-044 GUITAR	089-102 BRASS	157-171 SYNTH PAD
045-057 SPECIAL PERC	103-110 SAX	172-188 PERC & EFFECT
058-071 STRINGS	111-118 REED	189-200 DRUM KITS
072-075 VOCAL	119-128 FLUTE	201-240 SOUND MEMORY

El **KN930** está basado en el **KN920** pero tiene además una función **MUSIC STYLE SELECT** y se han modificado partes del contenido del **SOUND, RHYTHM** y **MANUAL SEQUENCE PADS**. Para el resto, las especificaciones son las mismas que para el **KN920**. Para más detalles sobre el funcionamiento del **KN930**, lea la sección del **KN920** en el manual de instrucciones que viene con el producto. El **KN930** es diferente del **KN920** en los siguientes puntos.

■ **Controles y funciones** (página 8 y 9)

Con el **KN930**, el **SOUND** y otras listas tienen las siguientes etiquetas en el panel.

■ **Music Style Select** (página 54)

El **KN930** tiene una función **MUSIC STYLE SELECT**. Utilícelo tal como se explica en dicha sección excepto que tiene que presionar el botón **ONE TOUCH PLAY** en el paso 1.

La **KN930** è basata sulla **KN920** ma con in più una funzione **MUSIC STYLE SELECT** e modifiche ai contenuti **SOUND, RHYTHM** e **MANUAL SEQUENCE PADS**. Per il resto, le caratteristiche tecniche sono le stesse della **KN920**. Per le istruzioni su come adoperare la **KN930**, leggere la sezione del manuale d'istruzioni, fornito con il prodotto, riservata alla **KN920**. La **KN930** differisce dalla **KN920** nei modi indicati di seguito.

■ **Comandi e funzioni** (pagina 8 e 9)

Con la **KN930**, **SOUND** e le altre liste si trovano su etichetta sul pannello come indicato sotto.

■ **Music Style Select** (pagina 54)

La **KN930** possiede di base la funzione **MUSIC STYLE SELECT**. Adoperarla esattamente come spiegato in quella sezione salvo che occorre premere il pulsante **ONE TOUCH PLAY** al passo 1 della procedura.

KN930 er baseret på **KN920**, men byder på en tilføjelse i form af en **MUSIC STYLE SELECT** funktion, samt modifikationer i indholdet af **SOUND, RHYTHM** og **MANUAL SEQUENCE PADS**. Ellers er specifikationerne de samme som for **KN920**. Instruktionser i anvendelse af **KN930** kan findes i **KN920** sektionen i betjeningsvejledningen, der følger med produktet. **KN930** adskiller sig fra **KN920** i følgende henseender.

■ **Kontrolknapper og funktioner** (side 8 og 9)

I tilfælde af **KN930** er **SOUND** og andre lister navngivet på panelet som vist herunder.

■ **Music Style Select** (side 54)

KN930 kommer med en **MUSIC STYLE SELECT** funktion. Betjen den præcist som forklaret i det pågældende afsnit, med undtagelse af, at der skal trykkes på **ONE TOUCH PLAY** knappen i punkt 1.

KN930電子琴是在**KN920**的基礎上增加了 **MUSIC STYLE SELECT** 功能，並對 **SOUND、RHYTHM、MANUAL SEQUENCE PADS** 等內容進行修改而成的型號。對於其它規格事項仍與 **KN920**相同，有關操作方法請參照附帶使用說明書中的**KN920**部分。但是，以下所述功能與**KN920**不同，請注意。

■ **控制和功能** (參照第8、9頁)

KN930操作面板上部的 **SOUND** 等功能項目一覽表的顯示如下。

■ **Music Style Select** (參照第54頁)

該功能是**KN930**的新增加功能，在操作時，按照該頁上的說明進行。但是，在步驟 1 請使用 **ONE TOUCH PLAY** 按鈕，進行操作。

MANUAL SEQUENCE PADS	
01-02 EFFECT	10 JAZZ
03 COMICAL	11 LATIN
04 SHOWBIZ	12 HIT & CRESCENDO
05 ARPEGGIO	13 USER MEMORY
06 ROCK	
07-08 DANCE	
09 FUNK	

RHYTHM	
001-010 8 BEAT	064-068 BIG BAND
011-022 16 BEAT	069-079 SWING & JAZZ
023-037 ROCK	080-083 SHOW TIME
038-042 SOUL	084-090 COUNTRY
043-049 FUNK & FUSION	091-098 U.S. TRAD
050-060 DANCE POP	099-110 MARCH & WALTZ
061-063 TRAD DANCE	111-128 LATIN

SOUND		
001-015 PIANO	076-084 ORGAN	129-148 BASS
016-026 MALLETS	085-088 ACCORDION	147-156 SYNTH LEAD
027-044 GUITAR	089-102 BRASS	157-171 SYNTH PAD
045-057 SPECIAL PERC	103-110 SAX	172-188 PERC & EFFECT
058-071 STRINGS	111-118 REED	189-200 DRUM KITS
072-075 VOCAL	119-128 FLUTE	201-240 SOUND MEMORY