


# ACOUSTIC MODELER AM300

Acoustic Modeler Effects Pedal

非常感谢你购买了 BEHRINGER ACOUSTIC MODELER AM300 (原声模拟效果踏板), 这表示了你对我们的信任。这个高质量的模拟效果踏板是专为需在电吉他上模仿真实的原声吉他音色的吉他演奏人员研制的。该产品功能多样, 你可选用强大共鸣音色和明亮音色, 以及压电拾音音色和标准音色。

## 1. 控制元件



- ① 用 **MODE** 开关你可在四种不同的音色之间进行选择:  
调为 **STANDARD** (标准) 时提供一个典型的原声吉他音色。  
调为 **LARGE** (大) 时产生一个宽广的, 共鸣强大的音色。  
调为 **PIEZO** (压电式) 时模仿传统的压电式拾音鲜明的透明度。
  - ② **LEVEL** 调节钮用来调节输出音量。
  - ③ 用 **ENHANCE** 调节钮你可给信号加上明亮度和泛音。
  - ④ **RES** 调节钮用来改变模拟的原声吉他琴体的共鸣。
  - ⑤ **ON/BATT** 发光二极管在效果被激活时发亮。此外你还可检查电池状况。
  - ⑥ 脚踏开关用来激活 / 撤销效果。
  - ⑦ 6.3 mm **IN** 单声道插孔用来连接乐器。
  - ⑧ 6.3 mm **OUT** 单声道插孔用来将信号传输给你的放大器。
  - ⑨ 在 6.3 mm **DIR OUT** 单声道插孔上可将用于电吉他声音等的吉他信号传输到一个独立的放大器上。
- ◆ 如果只是 **OUT** 插孔被占用, 则在此传输吉他信号, 带效果, 或在撤销时不带效果。如果 **OUT** 插孔和 **DIR OUT** 插孔被同时占用, **AM300** 的功能则如同一个 **A/B** 音箱。在效果激活时, **OUT** 插孔输出效果信号, 而 **DIR OUT** 插孔调为无声。在效果被撤销时, **OUT** 插孔被调为无声, 而由 **DIR OUT** 插孔传输“干”信号。

DC IN 接口用来连接一个 9V 转接器 (不包含在供货范围内)。

电池盒位于脚踏开关下面。需要装入电池或更换电池时, 请用一支圆珠笔小心压下接头, 然后除去踏板。注意不要刮坏了机器。

♦ AM300 没有 On/Off 开关。只要电线插入 IN 插孔, AM300 就进入运行就绪状态。当不使用 AM300 时, 请将插头拔出 IN 插孔。这样可延长电池的寿命。

产品序号位于机器的底部。

## 2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

## 3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 <http://behringer.com> 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

## 4. 技术参数

In	
接口	6.3 mm 单声道接口
阻抗	500 kΩ

Out	
接口	6.3 mm 单声道接口
阻抗	1 kΩ

Dir Out	
接口	6.3 mm 单声道接口
阻抗	1 kΩ

电源供应	
	9 V $\dots$ , 100 mA 已调制

### BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大	120 V $\sim$ , 60 Hz
英国 / 澳大利亚	240 V $\sim$ , 50 Hz
中国	220 V $\sim$ , 50 Hz
欧洲	230 V $\sim$ , 50 Hz
日本	100 V $\sim$ , 50 - 60 Hz

电源接口	2 mm DC 插头, 中心负极
电池	9 V 6LR61 型
功率消耗	25 mA

尺寸 / 重量	
尺寸 (H x W x D)	约 2 1/8 x 2 3/4 x 4 1/2" 约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.73 磅 / 0.33 千克

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands