


# ACOUSTIC MODELER AM300

Acoustic Modeler Effects Pedal

Kiitämme siitä luottamuksesta, jota osoitit meitä kohtaan ostamalla BEHRINGER ACOUSTIC MODELER AM300-laitteen. Tämä korkealuokkainen muokkaus-tehostepoljin on kehitetty erityisesti niitä kitaransoittajia varten, jotka haluavat antaa sähkökitaralleen realistisen akustisen kitaran soinnin. Lukuisat ominaispiirteet tarjoavat käytettäväksi kaikuvat, kirkaat soinnut sekä näppäilytehostita ja vakiosointia.

## 1. Käyttölaitteet



- 1 **MODE**-kytkimellä voit valita neljän eri akustisen soinnin välillä.  
Säädöllä **STANDARD** saat vakiotyyppisen akustisen kitaran soinnin.  
Säätö **LARGE** aikaansaa laajan, voimakkaasti kaikuvan akustiikan.  
Säädöllä **PIEZO** jäljitellään klassisen näppäilytekniikan erityisen selkeää läpikuultavuutta.  
Säädöllä **BRIGHT** tulee kitarasi soinnista erittäin kirkasta, hyvin erottuvaa, mikä on parasta erottuaksesi taustasta live-esiintymisissä.
  - 2 **LEVEL**-säädin määrittää antoliitännän äänenvoimakkuuden.
  - 3 **ENHANCE**-säätimellä voit lisätä signaaliin vielä enemmän kirkkaita, korkeita ääniä.
  - 4 **RES**(onance)-säädin muuttaa jäljitellyn akustisen kitaransoinnin rungon kaikuvuutta.
  - 5 **ON/BATT**-valodiodi syttyy heti kun tehoste on toimennettu. Lisäksi voit tarkastaa sillä paristo lataustilan.
  - 6 Jalkapoljinta käytetään tehosteen aktivoimiseen/sammuttamiseen.
  - 7 6,3-mm:n **IN**-monojackipistokkeeseen voit liittää soittimesi.
  - 8 6,3-mm:n **OUT**-monojackiholkki johdattaa signaalin eteenpäin vahvistimeesi.
  - 9 6,3-mm:n **DIR OUT**-monojackiholkin kautta voi kitaran signaalin johtaa eteenpäin esim. sähkökitarasointia varten erilliseen vahvistimeen.
- ♦ Jos vain **OUT**-holkki on käytössä, niin tähän tuodaan kitaran signaali joko tehosteen kera tai – kun se on kytketty pois – ilman sitä. Jos sekä **OUT**- että **DIR OUT**-holkki on käytössä, niin **AM300** toimii A/B-kaapin tavoin. Kun tehoste on aktiivinen, niin **OUT**-holkista tulee tehostesignaali ja **DIR OUT**-holkki on kytketty mykäksi. Jos tehoste on kytketty pois, niin **OUT**-holkki on kytketty mykäksi ja **DIR OUT**-holkkiin tulee "kuiva" signaali.

**DC IN**-liitäntää käytetään 9 V-sovittimen liittämiseen (ei kuulu toimitukseen).

**PARISTOLOKERO** on jalkapolkimen alapuolella. Pariston asentamiseksi tai vaihtamiseksi paina nivelet varovasti kuulakärkikynällä yhteen ja ota poljin pois. Varo, ettet raaputa laitetta.

♦ **AM300:ssa ei ole päälle/pois-katkaisinta. AM300 on valmis käyttöön heti kun IN-holkkiin on työnnetty johto. Vedä pistoke IN-holkista ulos, kun AM300 ei ole käytössä. Tämä pidentää paristojen elinikää.**

**SARJANUMERO** löytyy laitteen alapinnalta.

## 2. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksytyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

## 3. Takuu

Voimassaolevat takuutietomme löydät verkkosivustostamme osoitteesta <http://behringer.com>.

## 4. Tekniset Tied

In	
Liitäntä	6,3-mm- monojakkiliitäntä
Impedanssi	500 kΩ

Out	
Liitäntä	6,3-mm- monojakkiliitäntä
Impedanssi	1 kΩ

Dir Out	
Liitäntä	6,3-mm- monojakkiliitäntä
Impedanssi	1 kΩ

Virransyöttö	
	9 V $\pm$ , 100 mA, säädelty

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Kiina/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Eurooppa	230 V~, 50 Hz
Japani	100 V~, 50 - 60 Hz

Verkkoliitäntä	2-mm-tasavirtaliitäntä, keskus negatiivinen
Paristo	9 V tyyppi 6LR61
Virranotto	25 mA

### Mitat/Paino

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	n. 54 x 70 x 123 mm
Paino	n. 0,33 kg

T:mi BEHRINGER tekee aina parhaansa varmistaakseen parhaat laatuvaatimukset. Tarvittavista muutoksista ei ilmoiteta ennakolta. Tämän vuoksi saattavat laitteen tekniset tiedot ja ulkoasu poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAKUUSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINAIN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands