

Käyttöohje

Versio 1.2 Joulukuu 2000

Hyvä asiakas,

Tervetuloa ULTRASTACK-käyttäjien joukkoon ja lämmin kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meille ostaessasi ULTRASTACKin. Vaikka BG412F:n liitäntä ja käyttö ovat hyvin yksinkertaisia, haluaisimme tutustuttaa sinut lyhyesti tämän erinomaisen kovaäänisen ominaisuuksiin.

☞ ULTRASTACK pystyy tuottamaan erittäin korkeita äänenpaineita. Korkea äänenpaine ei ainoastaan väsytä kuuloa nopeasti, vaan voi myös vaurioittaa sitä pysyvästi.


▲ Kytke siksi vahvistin äänettömäksi ennen kuin suoritat liitännän.

☞ Älä koskaan muuta ULTRASTACK in säätöjä käytön aikana, koska siten vahvistin saattaa vahingoittua.

▲ Kytke ULTRASTACK MONO-asentoon käyttäessäsi sitä yksikanavaisen pääteasteen kanssa. MONO-asennossa kaiuttimen impedanssi on 16 ohmia. Käyttäessäsi putkipääteastetta, varmista että päätteestä on valittu 16 ohmin lähtöimpedanssi. Kytke vahvistimen kaiutinkaapeli ULTRASTACK:in INPUT-holkkiin.

▲ Kun kytket vahvistimen BG412F:ään, käytä ainoastaan tähän tehtävään tarkoitettuja kaiutinkaapeleita, joiden johdinten poikkipinta-ala on vähintään 2,5 mm². Mono-käyttöön tarvitaan yksi kaapeli, stereokäytössä kaksi kaapelia.

▲ Jos käytät kahta vahvistinta tai yhtä stereopäätettä, voit ajaa BG412F:ää kaksikanavaisena. Kytke ULTRASTACK STEREO-asentoon. Kaiuttimen impedanssi on nyt 2 * 8 ohmia. Putkipäätteen kohdalla muista jälleen valita vahvistimesta oikea lähtöimpedanssi. Liitä vasen kanava LEFT-, ja oikea kanava RIGHT-holkkiin.



Takasivu

kytkennät

☞ Älä koskaan käytä putkipääteastetta ilman kuormaa. Jos vahvistimeen liitettyjen kaiuttimien impedanssi eroaa päätteen lähtöimpedanssista, vain osa tuotetusta tehosta päätyy kaiuttimille. Tämä johtaa helposti vahvistimen lähtömuuntajan ylikuormittumiseen. Epävarmoissa tilanteissa käänny vahvistimesi käyttöoppaan puoleen.

Tekniset Tiedot:

Kovaäänistyyppi:	4 Ohmia, 100 Wattia
Kuormitettavuus (mono/stereo):	400 Wattia / 2 * 200 Wattia
Impedanssi (mono/stereo):	16 Ohmia / 2 * 8 Ohmia
Mitat (B * H * D):	ca. 30 1/4" (770 mm) * 32 1/4" (820 mm) * 15" (380 mm)
Paino:	ca. 47 kg



www.behringer.com

TAKUU

§ 1 GARANTIEKARTE/ONLINE-REKISTERÖINTI

Takuuoikeuden saamiseksi ostajan on täytettävä 14 päivän kuluessa ostopäivästä takuukortti kokonaan ja ammattikauppiaan leimaamana lähetettävä takaisin BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH:lle pykälän § 3 mainittuun osoitteeseen. Postileiman päivä on ratkaiseva. Jos korttia ei lähetetä tai se on myöhästynyt, ei ole olemassa laajennettua takuuoikeutta.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi on mahdollista suorittaa myös Online-rekisteröinti Internetin välityksellä (www.behringer.com tai www.behringer.de).

§ 2 TAKUUSUORITUS

1. BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH käsittää liitteenä olevalla sivulla mainitut BEHRINGER yhtiöt, lukuun ottamatta BEHRINGER Japania) myöntää takuun tuotteen mekaanisille ja elektronisille rakenteosille tässä kuvattujen ehtojen mukaisessa laajuudessa yhden vuoden ajaksi laskettuna tuotteen ostosta kauppiaalta. Jos tämän takuuajan kuluessa ilmenee vikoja, jotka eivät johdu normaalista kulumisesta tai asiaankuulumattomasta käytöstä, korvataan nämä BEHRINGER:n valinnan mukaan korjaamalla tai vaihtamalla laite.

2. Oikeutetuissa takuuvaatimuksissa lähetetään takaisin rahtivapaasti.

3. Muita kuin edellämainittuja takuusuorituksia ei myönnetä.

§ 3 KORJAUSNUMERO

1. Voidakseen tarkistaa oikeutuksen takuukorjaukseen etukäteen takuusuoritus edellyttää, että ostaja tai hänen valtuuttamansa kauppias soittaa BEHRINGER:lle (katso liitteenä olevaa listaa) **ENNEN** laitteen lähettämistä normaalin liikkeen aukioloaikana ja tiedottaa esiintulleesta viasta. Ostaja saa tällöin korjausnumeron.

2. Laite täytyy siinä tapauksessa lähettää korjausnumeron kanssa alkuperäispakkauksessa. Das Gerät muss sodann zusammen mit der Reparaturnummer im Originalkarton eingesandt werden. BEHRINGER ilmoittaa, minne laite on toimitettava.

3. Ilmaisia lähetyksiä ei hyväksytä.

§ 4 TAKUUEHDOT

1. Takuusuoritukset toimitetaan vain, kun yhdessä laitteen kanssa esitetään kauppiaan kirjoittama alkuperäinen lasku tai kassakuitti. Takuutapauksen ollessa kysymyksessä tuote korjataan tai vaihdetaan vähintään 30 päivän sisällä tavaran saapumisesta BEHRINGER:lle.

2. Jos tuotetta täytyy muuttaa tai sovittaa vastatakseen maan voimassa olevia kansallisia tai paikallisia teknisiä tai turvallisuusteknisiä vaatimuksia, joka ei ole maa, johon tuote alunperin on suunniteltu ja valmistettu, tätä ei pidetä materiaali- tai valmistusvirheenä. Takuu ei sisällä muutoin sellaisten muutosten tai sovitusten suorittamisia riippumatta siitä, onko nämä suoritettu asianmukaisesti vai ei. BEHRINGER ei ota kantaakseen tämän takuun puitteissa sen tyyppisistä muutoksista mitään kuluja.

3. Takuu ei oikeuta ilmaiseen tarkastukseen tai huoltoon tai laitteen korjaukseen, etenkin jos viat ovat seurausta asiaankuulumattomasta käytöstä. Takuuoikeus ei myöskään sisällä kulutusosissa olevia vikoja, jotka ovat seurauksena normaalista kulumisesta. Kulutusosia ovat etenkin liukusäätimet (fader), potentiometrit, painikkeet ja samalaiset osat.

4. Takuun piiriin ei edelleenkään uloteta laitteessa olevia vahinkoja, jotka, jotka ovat aiheutuneet:

▲ Laitteen väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä muuhun kuin sen normaaliin tarkoitukseen huomioimatta BEHRINGER:n käyttö- ja huolto-ohjeita;

▲ tuotteen liittäminen tai käyttö tavalla, joka ei vastaa siinä maassa voimassa olevia teknisiä tai turvallisuusteknisiä vaatimuksia, jossa laitetta käytetään;

▲ vahingoista, jotka ovat riippuvia korkeammasta voimasta tai muista BEHRINGER:n ei-korvattavista syistä.

5. Takuuoikeus lakkaa, mikäli valtuuttamaton korjaamo tai asiakas itse on korjannut tuotetta tai avannut sen.

6. Jos BEHRINGER:n suorittamassa laitteen tarkastuksessa todettaisiin, että kyseessä oleva vika ei oikeuta takuuvaatimuksiin, tulevat BEHRINGER:n suorittamista tarkastustoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset asiakkaan kannettaviksi.

7. Ilman takuuoikeutta olevia tuotteita korjataan vain ostajan suorittamia kustannuksia vastaan. Puuttuvilla takuuoikeuksilla olevista tuotteista BEHRINGER ilmoittaa ostajalle. Jos tällä ilmoituksella ei 4 viikon sisällä anneta kirjallista korjaustilasta kustannuksia vastaan, niin BEHRINGER palauttaa lähetetyn laitteen ostajalle. Kulut rahdista ja pakkauksesta laitetaan tällöin erikseen laskuun ja peritään jälkivaatimuksella. Jos annetaan korjaustilaus kustannuksia vastaan, rahdista ja pakkaamisesta aiheutuneet kulut laitetaan laskuun niin ikään erikseen.

§ 5 SIIRTOTAKUU

Takuu myönnetään ainoastaan alkuperäiselle ostajalle (sopimuskauppiaan asiakkaalle) eikä se ole siirrettävissä. BEHRINGER:n ulkopuolella ei kenelläkään kolmannella osapuolella (kauppias jne.) ole oikeutta antaa takuulupauksia BEHRINGER:n puolesta.

§ 6 VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET

Takuun huonon suorituksen johdosta ostajalle ei kuulu mitään vahingonkorvausvaatimusoikeuksia, ei etenkään seurausvahinkojen vuoksi. BEHRINGER:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa tuotteen tavara-arvoon.

§ 7 SUHDE TOISIIN TAKUUOIKEUKSIIN JA KANSALLISEEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN

1. Tämä takuu ei vaikuta ostajan oikeuksiin suhteessa myyjään tehdyn kauppasopimuksen osalta.

2. Nämä BEHRINGER:n takuuehdot ovat voimassa sikäli että kulloisissakin kansallisissa takuuehtoja koskevassa lainsäädännössä ei toisin määrätä.