

HI BAND FLANGER HF300

Ultimate High-Band Flanger Effects Pedal

Ευχαριστούμε που δείξατε εμπιστοσύνη σε εμάς αγοράζοντας το BEHRINGER HI BAND FLANGER HF300. Αυτό το πεντάλ εφέ υψηλής ποιότητας δίνει απίστευτα εφέ flange μια οκτάβα πιο ψηλά από το συνηθισμένο ώστε να πηγαίνει την κιθάρα ή το keyboard σας σε ένα νέο επίπεδο.

Αρχικά το εφέ flanger δημιουργήθηκε με τη χρήση δύο μαγνητόφωνων που λειτουργούν ταυτόχρονα. Το ίδιο σήμα ήχου ηχογραφήθηκε και στα δύο μηχανήματα. Εάν βάλετε ένα δάχτυλο στο αριστερό καρούλι ενός εκ των μηχανημάτων, το καρούλι και η ταχύτητα αναπαραγωγής επιβραδύνονται. Η δημιουργούμενη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα μεταστροφής φάσης των σημάτων.

1. Πλη Τρα Ελεγχου



- 1 Το πλήκτρο ελέγχου **MANUAL** ρυθμίζει το μήκος καθυστέρησης και καθορίζει το σημείο εκκίνησης για την εμβέλεια διαμόρφωσης. Εάν το ΒΑΘΟΣ (DEPTH) ρυθμιστεί στο ελάχιστο, ελέγχει ένα στατικό φίλτρο comb μεταξύ ξερού και καθυστερημένου σήματος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ήχους όμοιους με ηχείου.
- 2 Το πλήκτρο ελέγχου **DEPTH** ρυθμίζει την εμβέλεια σάρωσης flanger σύμφωνα με το χρόνο καθυστέρησης.
- 3 Το πλήκτρο ελέγχου **RATE** ρυθμίζει την ταχύτητα του ταλαντωτή χαμηλής συχνότητας flanger.
- 4 Το πλήκτρο ελέγχου **RES** (onance) καθορίζει την ποσότητα ανατροφοδότησης σήματος εξόδου στην είσοδο flanger για την αύξηση του εφέ αντήχησης. Αυτό προσθέτει έναν ήχο παρόμοιο με ανατάραξη στο εφέ flanger
- 5 Το **ON/BATT** LED ανάβει όταν το εφέ ενεργοποιείται. Επίσης εξυπηρετεί ως ένδειξη επιπέδου μπαταρίας.
- 6 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ποδιού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εφέ.
- 7 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διασυνδέτη ¼" TS **IN** για να συνδέσετε το καλώδιο οργάνου.
- 8 Ο διασυνδέτης ¼" TS **OUT** στέλνει το σήμα στον ενισχυτή.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση **DC IN** για να συνδέσετε μια παροχή ρεύματος 9 V (δεν περιλαμβάνεται).

Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα πεντάλ. Για να εγκαταστήσετε ή αντικαταστήσετε την μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται), πατήστε τους μεντεσέδες με ένα στυλό διαρκείας και απομακρύνετε το κάλυμμα πεντάλ. Προσέχετε να μην γρατσουνίσετε τη μονάδα.

❖ Το HF300 δεν έχει διακόπτη on/off. Μόλις εισάγετε το βύσμα μέσα στον διασυνδότη IN, το HF300 είναι ενεργοποιημένο. Όταν δεν χρησιμοποιείται, απομακρύνετε το βύσμα από τον διασυνδότη IN. Έτσι μεγαλώνει ο χρόνος ζωής της μπαταρίας.

Ο ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ βρίσκεται στην κάτω πλευρά.

2. Οδηγίες Ασφαλείας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3. Εγγύηση

Για τους τρέχοντες όρους εγγύησης, παρακαλούμε αναφερθείτε στο <http://behringer.com>.

4. Προδιαγραφές

In	
Διασυνδότης	¼" TS
Σύνθετη αντίσταση	500 kΩ

Out A	
Διασυνδότης	¼" TS
Σύνθετη αντίσταση	1 kΩ

Παροχή ρεύματος	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA ρυθμισμένη

BEHRINGER PSU-BB

ΗΠΑ/αναδάς	120 V~, 60 Hz
Ηνωμένο Βασίλειο/ Αυστραλία	230 V~, 50 Hz
ίνα	220 V~, 50 Hz
ορέα	220 V~, 60 Hz
Ιαπωνία	100 V~, 50/60 Hz

Διασυνδότης ισχύος	βύσμα συνεχούς ρεύματος 2 mm, αρνητικό κέντρο
Μπαταρία	9 V τύπος 6LR61
ατανάλωση ενέργειας	30 mA

Διαστάσεις/Βάρος	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	περίπου 54 x 70 x 123 mm
Βάρος	περίπου 0,33 kg

Η BEHRINGER προσπαθεί συνεχώς για τη διατήρηση των υψηλότερων επαγγελματικών στάνταρ. Σαν αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, ίσως γίνονται μετατροπές από καιρού εις καιρόν σε υπάρχοντα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση ίσως διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται ή απεικονίζονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσους