

Περιληπτικό Εγχειρίδιο



MONITOR SPEAKERS MS16

High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System



Περιεχομενα

Σας ευχαριστούμε	2
Σημαντικ οδηγ ασφαλε	3
Νομική αποκήρυξη	4
1.1 Παράδοση.....	5
1.2 Θέση σε λειτουργία.....	5
1.3 Εγγύηση.....	5
1.4 Δήλωση προϊόντος online.....	5
2. Στοιχεια Χειρισμου και Συνδεσεις	5
3. Συνδεση και Παραδειγμα Εφαρμογης	6
4. Προδιαγραφές	7

Σας ευχαριστούμε

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας αυτά τα ηχεία BEHRINGER MS16. Τα ηχεία MS16 είναι ενεργά ηχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές, π.χ. για την εγκατάσταση του υπολογιστή σας, για στούντιο MIDI ή για να παρακολουθείτε τα μουσικά όργανα (keyboard) και την αναπαραγωγή (playback). Για την μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία τα ηχεία MS16 διαθέτουν πολλές δυνατότητες σύνδεσης. Δύο στερεοφωνικές είσοδοι καθιστούν δυνατή την σύνδεση δύο συσκευών παραγωγής ήχου. Ακόμη τα ηχεία MS16 είναι εξοπλισμένα με υποδοχές για σύνδεση ακουστικών και μικροφώνου έτσι ώστε να σας παρέχουν ευρύ φάσμα απόλαυσης.

GR Σημαντικ οδηγ ασφαλε**Προσοχη**

Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αρκετής ισχύος για να αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας διαθέσιμα στο εμπόριο καλώδια ηχείων με προ-εγκατεστημένα βύσματα ¼" TS. Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή τροποποίηση πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για τις σημαντικότερες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

**Προειδοπο**

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

**Προειδοπο**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα.

**Προειδοπο**

Οι παρούσες οδηγίες σέρβις απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις στη συσκευή, που δεν

περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό.

1. Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
2. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.
3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
7. Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
9. Μην αχρηστεύετε τη χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φικς συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φικς με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φικς με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φικς που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
10. Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προσέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή.
11. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστατευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο.
12. Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό να είναι πάντα προσβάσιμο.
13. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.



14. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που

προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς λόγω εμποδίων.

15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

16. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στο/α καλώδιο τροφοδοσίας ή το φικς, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος.



17. Σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα: Αυτό το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία περί απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2002/96/EK) και την εθνική νομοθεσία. Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τυχόν ακατάλληλη διάθεση τέτοιου είδους απορριμμάτων ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω δυνητικά επιβλαβών ουσιών που γενικά υπάρχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η συμβολή σας στη σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία διάθεσης των συσκευών για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο του δήμου σας.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay,

P.O. Box 146, Road Town, Tortola,

Βρετανικές Παρθένους Νήσους

1. Εισαγωγή

1.1 Παράδοση

Ο MS16 συσκευάστηκε στο εργοστάσιο ιδιαίτερα προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του. Εάν παρόλ' αυτά το χαρτοκιβώτιο έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να ελέγξετε αμέσως τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές.

- ♦ Εάν τυχόν εντοπίσετε τέτοιες ζημιές, ΜΗΝ αποστείλετε τη συσκευή στο εργοστάσιο, αλλά ειδοποιήστε πρώτα οπωσδήποτε τον προμηθευτή σας και τη μεταφορική εταιρεία, διότι διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να χάσετε το δικαίωμα αποζημίωσης.

1.2 Θέση σε λειτουργία

Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό και μην τοποθετείτε τον MS16 επάνω σε τελικούς ενισχυτές ή κοντά σε θερμαντικά σώματα, για να αποτρέψετε τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής.

- ♦ Πριν συνδέσετε τα ηχεία στο ηλεκτρικό ρεύμα βεβαιωθείτε πως η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα στην πίσω μεριά των ηχείων MS16.

Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, με σύνδεση ψυχρής συσκευής. Τα εξαρτήματα καλύπτουν τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

1.3 Εγγύηση

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την κάρτα εγγύησης συμπληρωμένη σωστά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, διότι διαφορετικά θα χάσετε τα δικαιώματα παράτασης της εγγύησης. Ο αριθμός σειράς αναγράφεται στην επάνω πλευρά της συσκευής. Ως εναλλακτική επιλογή σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής της κάρτας εγγύησης μέσω υπολογιστή (online) από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας στο διαδίκτυο (behringer.com).

1.4 Δήλωση προϊόντος online

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη νέα σας συσκευή BEHRINGER όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αγορά της στη διεύθυνση <http://behringer.com> στο Internet και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της εγγύησης.

Σε περίπτωση που το προϊόν BEHRINGER που έχετε αγοράσει παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, επιθυμία μας είναι να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν. Σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας. Αν το εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER δεν βρίσκεται κοντά, μπορείτε να απευθυνθείτε και απευθείας σε ένα από τα υποκαταστήματά μας. Έναν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των υποκαταστημάτων της BEHRINGER μπορείτε να βρείτε στην αρχική συσκευασία της συσκευής σας (Global Contact Information/European Contact Information). Αν ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κοντινότερο σημείο διανομής. Στην περιοχή

υποστήριξης της δικτυακής μας τοποθεσίας <http://behringer.com> θα βρείτε τα αντίστοιχα στοιχεία.

Αν η συσκευή σας έχει εγγραφεί στην εταιρεία μας με την ημερομηνία αγοράς, η διαδικασία στα πλαίσια της εγγύησης απλουστεύεται σημαντικά.


Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας!

Προσοχή!

- ♦ Τα ηχεία MS16 μπορούν να παράγουν ιδιαίτερα ακραίες εντάσεις ήχου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η υψηλή ηχητική πίεση δεν κουράζει μόνο γρήγορα την ακοή σας, αλλά μπορεί επίσης να της προκαλέσει μόνιμες βλάβες.



2. Στοιχεία Χειρισμού και Συνδέσεις

Left Speaker



12

Right Speaker



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

- 1 **MICROPHONE INPUT** (Στερεοφωνικό βύσμα 6,3-mm). Σε αυτήν την υποδοχή μπορείτε να συνδέσετε ένα δυναμικό μικρόφωνο.
- 2 Για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου στρέψτε το κουμπί με την ένδειξη **MIC LEVEL**. Όταν συνδέετε το μικρόφωνο αυτό το κουμπί θα πρέπει να είναι στραμμένο τελείως αριστερά. Αφού κάνετε την σύνδεση μπορείτε να αυξήσετε την ένταση.
- 3 Κουμπί **BASS**. Από αυτό το κουμπί ρυθμίζετε την ένταση για τα μπάσα.
- 4 Κουμπί **TREBLE**. Από αυτό το κουμπί ρυθμίζετε την ένταση για τα πρίμα.

- 5 Για να ρυθμίσετε την ένταση των συσκευών που έχετε συνδέσει στα ηχεία MS16 στρέψτε το κουμπί **VOLUME**.
- ♦ Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός, ότι οι υψηλές εντάσεις ήχου μπορεί να βλάψουν την ακοή ή/και να προκαλέσουν βλάβη στα ακουστικά και στα ηχεία σας. Περιστρέψτε τους ρυθμιστές **VOLUME** στο τμήμα **Main** μέχρι τον αριστερό αναστολέα, πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πρέπει πάντοτε να βεβαιώνετε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη ένταση.
- 6 Για να παρακολουθήσετε κάποια από την συσκευές εισόδου συνδέστε τα ακουστικά στην έξοδο **PHONES** (Στερεοφωνικό βύσμα 3,5-mm). Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, τα εξωτερικά ηχεία απενεργοποιούνται αυτόματα.
- 7 Με το πλήκτρο **POWER** ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την συσκευή.
- ♦ Παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής: Ο διακόπτης **POWER** δεν αποσυνδέει ολοκληρωτικά τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά την απενεργοποίησή της. Εάν λοιπόν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- 8 Η λυχνία **POWER LED** ανάβει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 9 Στην είσοδο **INPUT 1** (Στερεοφωνικό βύσμα 3,5-mm) μπορείτε να συνδέσετε συσκευές ήχου όπως CD/MD.
- 10 Στην είσοδο **INPUT 2** (RCA) μπορείτε να συνδέσετε την κάρτα του ήχου, ένα μουσικό όργανο ή μια επέκταση.
- ♦ Μπορείτε να αναπαράγετε διάφορα σήματα χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τις δύο στερεοφωνικές εισόδους.
- 11 Υποδοχή **SPEAKER TO LEFT** (προς το αριστερό ηχείο). Για την σύνδεση των δύο ηχείων χρησιμοποιήστε το συνημμένο καλώδιο. Όταν και τα δύο ηχεία συνδεθούν κατάλληλα θα λειτουργούν σαν ένα στερεοφωνικό σύστημα ηχείων.
- 12 Υποδοχή **SPEAKER FROM RIGHT** (από το δεξιό ηχείο). Συνδέστε το καλώδιο από την υποδοχή **SPEAKER TO LEFT** (προς το αριστερό ηχείο).
- 13 Είσοδος **AC POWER** (ηλεκτρικό ρεύμα). Για την σύνδεση των ηχείων MS16 στο ηλεκτρικό ρεύμα. Προτού συνδέσετε την συσκευή στη πρίζα βεβαιωθείτε πως ο κύριος διακόπτης είναι απενεργοποιημένος και πως το κουμπί έντασης είναι εντελώς στραμμένο στην αριστερή θέση ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές στα ηχεία ή στις άλλες συσκευές.
- 14 **SERIAL NUMBER** (κωδικός σειράς). Για να έχετε την κάλυψη της εγγύησης συμπληρώστε και στείλτε μας την κάρτα εγγύησης μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Η κάρτα καταχώριση απευθείας (behringer.com).


3. Συνδεση και Παραδειγμα Εφαρμογης

α ηχεία MS16 έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύνδεσης διαφορετικών βυσμάτων για σχεδόν κάθε περίπτωση που θα συναντήσετε.

Όλες οι υποδοχές σημάτων ήχου βρίσκονται στο δεξί ηχείο.


Στο αριστερό ηχείο υπάρχει μόνον η υποδοχή για την σύνδεση με το δεξιό ηχείο.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να συνδέσετε το αριστερό ηχείο στο δεξιό συνδέοντας το συνημμένο καλώδιο στην υποδοχή του δεξιού ηχείου **SPEAKER TO LEFT** και στην υποδοχή **SPEAKER FROM RIGHT** του αριστερού ηχείου.



Συνδέστε τις εξόδους των ηχείων της κάρτας ήχου στην στερεοφωνική είσοδο του MS16. Φυσικά μπορείτε επίσης να συνδέσετε σε αυτή την είσοδο ένα μουσικό όργανο ή έναν μεικτη.

Αν έχετε μια ακόμα συσκευή όπως μια συσκευή CD ή MD συνδέστε την απλά στην δεύτερη στερεοφωνική υποδοχή. Στα ηχεία MS16 γίνεται ανάμειξη και των δύο σημάτων εισόδου ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε δύο διαφορετικές πηγές ήχου.



Τα ηχεία MS16 έχουν μαγνητική θωράκιση ώστε να μπορείτε να τα τοποθετήσετε κοντά στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς να δημιουργούνται παράσιτα ή ζημιά.

Μην τοποθετείτε τα ηχεία MS16 κοντά σε ενισχυτή γιατί προκαλείται βόμβος. Για να μην προκαλείται θόρυβος ανατροφοδότησης μην φέρνετε κάποιο μικρόφωνο κοντά στα ηχεία. Σε περίπτωση ανατροφοδότησης αλλάξτε την θέση του μικροφώνου σε σχέση προς τα ηχεία ή μειώστε την ένταση του ήχου.

4. Προδιαγραφές

Μεγάφωνο

Τουίτερ	Ø 38 mm (1,5"), 4 Ω
Γούφερ	Ø 100 mm (4"), 4 Ω

Ακουστικές Είσοδοι

Input 1	Στερεοφωνική σύνδεση 3,5 mm, στάθμη εξόδου -10 dBm, 10 kΩ
Input 2	2 RCA stereo, στάθμη εξόδου -10 dBm, 10 kΩ
Mic	Στερεοφωνική σύνδεση 6,3 mm, στάθμη εξόδου -50 dBm, 50 Ω

Στοιχεία Συστήματος

Ενισχυτής	2 x 8 W
Απόκριση συχνότητας	80 Hz έως 20 kHz

Παροχή Ρευματος

Τάση Ηλεκτρ. Δικτύου

ΗΠΑ/Καναδάς	120 V~, 60 Hz
Ευρώπη/Μεγ. Βρετ./Αυστραλία	230 V~, 50 Hz
Ιαπωνία	100 V~, 50 - 60 Hz
Γενικό μοντέλο εξαγωγής	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	0,14 x 0,28 x 0,33 A 230 x 120 x 100 A

Διαστάσεις/Βαρος

Διαστάσεις	5 ½ x 5 ¾ x 9 ½" 140 x 150 x 241 mm
Βάρος	Δεξιά: 2,1 kg, αριστερά: 1,4 kg

Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις ή διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία ή τις εικόνες.



We Hear You