


VINTAGE DELAY VD400

Vintage Analog Delay Effects Pedal

Gefeliciteerd met uw aankoop van de BEHRINGER VINTAGE DELAY VD400. Wij danken u voor uw vertrouwen in ons. Dit ultieme effectpedaal is ontworpen om verbazingwekkende vertraginggeluiden te creëren, die vergelijkbaar zijn met geavanceerde studioprocessors. Dankzij de parametreerbare bedieningselementen beschikt u over een heleboel coole geluiden waarmee u nagenoeg elke situatie het hoofd kunt bieden.

Het vertragingseffect creëert een vertraging van hetingangssignaal met verschillende herhalingen. Verschillende tempo-instellingen maken interessante vertragingseffecten mogelijk.

1. Bedieningselementen



- 1 De **REPEAT RATE**-knop bepaalt de vertragingstijd (herhalingsnelheid).
- 2 De **ECHO**-knop regelt het uitgangsniveau van het effect.
- 3 De **INTENSITY**-knop regelt het aantal herhalingen.
- 4 De **ON/BATT**-LED brandt als het effect ingeschakeld is. Deze LED doet tevens dienst als batterijspanningsindicator.
- 5 Gebruik de voetschakelaar om het effect in en uit te schakelen.
- 6 Sluit het instrument aan op de 6,3-mm-monostekkerbus **IN**.
- 7 De 6,3-mm-monoconnector **OUT** verstuurt het signaal naar uw versterker.
- 8 De 6,3-mm-monoconnector **DIR OUT** verstuurt het oorspronkelijke signaal, bijvoorbeeld naar een aparte versterker.

♦ **Als u alleen de connector OUT gebruikt, zal deze het natte signaal, of indien uitgeschakeld, het droge signaal doorsturen. Als u zowel de OUT als de DIR OUT gebruikt, doet de VD400 dienst als een A/B-box. Dit betekent dat na activering de OUT alleen het echosignaal uitzendt en de DIR OUT het droge signaal doorgeeft, terwijl na deactivering de OUT wordt gedempt en de DIR OUT het niet-ervormde signaal uitzendt. Wanneer uitgeschakeld is de OUT stomgeschakeld, terwijl de DIR OUT het droge signaal verstuurt.**

De **DC IN**-bus dient voor de aansluiting van een 9 V-voeding (niet meegeleverd).

Het **BATTERIJVAK** bevindt zich onder de pedaalafdekking. Om de 9V-batterij (niet meegeleverd) te installeren of vervangen, dient u de scharnieren in te drukken met een balpen en de pedaalafdekking te verwijderen. Pas op dat u geen krassen maakt op het apparaat.

- ❖ **De VD400 heeft geen aan/uit-schakelaar. Als de stekker in de IN-connector steekt, is de VD400 ingeschakeld. Trek de stekker uit de IN-connector als u het apparaat niet gebruikt. De batterij zal daardoor langer meegaan.**

Het **SERIENUMMER** vindt u op de onderzijde.

2. Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

3. Garantie

Voor onze huidige garantievoorwaarden verwijzen we naar onze website op <http://behringer.com>.

4. Specificaties

In	
Aansluiting	6,3mm-monoconnector
Impedantie	500 kΩ

Out	
Aansluiting	6,3mm-monoconnector
Impedantie	1 kΩ

Direct Out	
Aansluiting	6,3mm-monoconnector
Impedantie	1 kΩ

Voeding	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA gestabiliseerd

BEHRINGER PSU-SB

V.S./Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/V.K./Australië	230 V~, 50 Hz
China	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz

Spanningsaansluiting	2mm-gelijkspanningsbus, negatief center
Batterij	9 V type 6LR61
Stroomverbruik	30 mA

Afmetingen/Gewicht	
Afmetingen (H x B x T)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Gewicht	ca. 0,33 kg

BEHRINGER wil dat zijn producten constant voldoen aan de hoogste professionele standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er nu en dan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aangebracht worden aan onze producten. Bijgevolg kunnen de technische kenmerken en het uitzicht van het door u gekochte product afwijken van het hier omschreven of getoonde product.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAART GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, FOTO OF UITSpraak DIE HIERIN IS OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIJFTELIJKE TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands